

**ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
И ГАРАНЦИОННА КАРТА
НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ**

Арех
King-07 LTD



НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ
ХАРТИЕНАТА ОПАКОВКА
В КОНТЕЙНЕРА ЗА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ



НЕ ИЗХВЪРЛЯЙ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ УРЕД
КОНТЕЙНЕРА ЗА БИТОВ
ОТПАДЪЦИ

Благодарим Ви за покупката.

Уважаеми клиенти,

Настоящата инструкция се отнася за **ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ** и има за цел да ви запознае с предназначението и правилната експлоатация на изделието.

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ е предназначена за приготвяне турско кафе само в домашни условия. То не трябва да се използва за комерсиални цели

Уреда , може да се използва в сервизните помещения на офиси, магазини и други работни помещения, предназначени за персонала, а също така и от клиенти на хотели, мотели и други жилищни помещения

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Производителят гарантира безопасна работа с уреда при спазване на следните правила:

1. **ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ** е пригодена за напрежение 220W- проверете дали напрежението на мрежата отговаря на означеното на уреда.
2. Проверете дали захранващия кабел и щепсела са в изправност.
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ трябва да се включва в изправен шуко контакт.
3. Свързването на **ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ** със захранващата мрежа е посредством несменяем електрически шнур
4. Не оставяйте уреда без надзор докато е включен.
5. Не го почиствайте при включено захранване.
6. Не дръжте уреда в близост до запалими материали или нагревателни уреди.
7. Дървени въглища или подобни лесно запалими горива не трябва да бъдат използвани с този уред.
8. Уреда може да се ползва само в помещения с нормална пожарна безопасност съгласно **противопожарни строително-технически норми**.
9. Да се съхранява на сухо и проветриво място.
10. Не трябва да се удължава монтирания на уреда шнур. Използвайте удължител
11. При повреда или ремонт уредът се изключва от електрическата мрежа.
12. При повреда се обърнете за ремонт към вносителя или към упълномощен сервиз

Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години. Хора с ограничени физически, сетивни и умствени способности или без опит и знания могат да го ползват под надзор или ако им са дадени указания за употреба на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. Пазете уреда и шнура на места недостъпни за деца под 8 години


ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Поставете **ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ** на равна повърхност, като внимавате електрическия шнур да не остане в кухината под уреда.
2. Внимавайте шнура да не се допира до горещата повърхност
3. Включете уреди в електрическата мрежа, след като е сложено кафето в него
4. Не включвайте прибора в електрическата мрежа на **сухо** или без вода в него
5. След като включите уреда в контакта, използвайте бутоните O/1 за вклячване или изклячване.
6. След като се загрее водата или кафето, уреда **не се** изключва автоматично, необходимо е да го изключите вие , като използвате бутоните O/1
7. Не превишавайте максималния обем на прибора – ако препълните уреда горещата течност при кипене може да доведе до изгаряния- внимавайте.
8. По време на експлоатация, наблюдавайте кафето да не искипи, не докосвайте нагрятите повърхности на уреда
9. За да избегнете токов удар дръжте електрическия шнур далеч от вода и други течности
10. При готовност на напитката винаги изключвайте прибора от копчето и от контакта
11. Винаги дръжте джезвето за дръжката, внимавайте уреда да не се обърне.
12. Не поставяйте и не съхранявайте уреда в близост до нагорещени повърхности
13. Не оставяйте прибора влажен
14. Преди почистване се убедете, че уреда е изстинал.
15. Ако приготвяте чай загрейте водата предварително и после поставете пакетчета чай
16. За приготвяне на варено кафе, сложете предварително продуктите, необходимото количество кафе, захар и вода, включете в контакта и натиснете бутона в позиция I, следете да не изкипи кафето, изключват от копчето – поставяте в позиция O, изключват от контакта. Внимателно хващате за дръжката и разливате по чашите.
17. Кафеника събира 4 до 5 чаши кафе

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уверете се че е изстинала
- Не потапяйте уреда във вода или други течности
- Ако сте варили кафе, просто изплакнете уреда.
- Почистете вътрешните повърхности с мека и влажна кърпа
- Не ползвайте химически вещества-киселини, разреждители, твърди абразивни материали
- Не използвайте в миялна машина

След изчерпване на работния му процес, този уред да бъде изхвърлен по правилния начин.

Символът  върху уреда или върху документите, приложени към него, показва че този уред не бива да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. За по подробна информация относно третирането, възстановяването и рециклирането на този уред се обърнете към вашата местна градска управа, към вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина откъдето сте закупили уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ ПИПАЙТЕ НАГОРЕЩЕНИЯ УРЕД - ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДОСТЪПНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ Е ВИСОКА КОГАТО РАБОТИ

Знак гореща повърхност



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранцията е в сила, само ако тази гаранционна карта е попълнена четливо с химикал, подписана, подпечатана и неподправена.

Фирмата производител гарантира нормална работа на изделието в продължение на 12 месеца от датата на продажба, от магазина при положение, че всички правила при експлоатацията описани в инструкцията са спазени. При рекламации на **ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ АРЕХ** се обърнете към магазина от който е закупен уреда, като представите касова бележка и гаранционна карта

Гаранцията, се състои в безплатна поправка на всички дефекти **по електрическата част** на изделието. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 дни;

Гаранцията не се отнася за повреди причинени от неправилен транспорт, съхранение, повишено ел. напрежение в мрежата, природни бедствия и в случай, когато е направен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени от сервиза лица, когато уредът се използва за комерсиални цели извън бита; в този случай дефектите се отстраняват срещу заплащане

Не се рзрешава издаването на дубликат на гаранционната карта.

Обслужването в гаранционния срок и уреждането на рекламациите става съгласно БДС 2.01-76

	модел	Дата на произв.
УРЕДЪТ Е ПРОВЕРЕН, ГОДЕН ЗА УПОТРЕБА И ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ		(печат)
КУПУВАЧ: (трите имена, телефон)		(подпис)
ПРОДАВАЧ:..... (фирма, магазин)	(дата на продажб а)	(печат, подпис)